



- Entrez votre **NIP** (numéro d'identification personnel) pour activer une session. Appuyer sur la touche «enter» pour confirmer.
- Faire un **choix de pompe** : si nécessaire, choisissez la pompe désirée en rentrant le numéro associé et en appuyant sur la touche «enter» pour confirmer.

- Pour activer la pompe, rentrez les **données nécessaires**; soit l'identifiant du véhicule, l'odomètre ainsi que l'heure d'utilisation.
- «**Enter**» va confirmer;
- «**Clear**» va effacer le dernier caractère;
- «**Esc**» au premier appui va effacer la ligne, au deuxième appui va effacer toutes données sur l'écran, et fermera la session au troisième appui.
- Utilisez les flèches vers le haut ou le bas pour naviguer les trois champs.



- Si vous désirez activer une **deuxième pompe** pendant la mise en marche d'une première, vous devez appuyer sur la **flèche de droite ou de gauche**, retrouvé à la droite du clavier numérique.
- Entrez votre **NIP** pour ouvrir une deuxième session.
- Remplir les **données nécessaires** pour activer la pompe.